


# 間接測定

## シングル・チルト測定



- 測定は一回だけ: 距離と角度を測定します。  
→ 水平距離が表示されます。



- 間接測定ボタンを長押し → 詳細情報が表示されます。
- 角度
- 傾斜距離
- 高さ