




基本機能

電源オン / DIST

- 測定
- 最小値・最大値連続測定 (ボタン長押し)



Min: 水平距離 → 最小値連続測定



Max: 対角距離 → 最大値連続測定